



Bezrámové systémy WINLOG® a AluVista®

Návod k obsluze a údržbě

Bezrámové otočné a posuvné systémy **WINLOG® otočný**, **WINLOG® posuvný** a **AluVista® (Alumistr)** jsou určeny pro dodatečné zasklení lodžii, balkónů, zimních zahrad a jiných prostor.

Zasklením lodžii těmito systémy nelze dosáhnout stejného účinku jako u plastových oken vsazených do otvorů domů nebo jiných prostor. Zasklívací systémy jsou vsazovány dodatečně do otvoru různých tvarů a křivostí, které ovlivňují celkový vzhled a funkčnost. Jsou určeny k tomu, aby se z vaší lodžie, balkónu nebo jiného prostoru vytvořilo vzdušné místo pro odpočinek, které vás chrání před nepřízní počasí (větrem, deštěm a sněhem). Dodatečné zasklení však nikdy nebude dokonale vodotěsné a vzduchotěsné. Při silném dešti a větru může do lodžie zatékat spousta vody. Vlhkost může způsobit orosení skel z vnitřních stran a tato voda se může následně dostat do lodžie. Při neuzavření systému a náhlém dešti může do lodžie zatékat. Někteří uživatelé mají lodžie otevřené celoročně a zavírají je jen občas dle potřeb.



Zasklením lodžie vzniká v letních měsících skleníkový efekt (**nutno mít alespoň jedno sklo otevřené a zajištěné**). V zimních měsících vás zasklení chrání před sněhem a mrazem. Dochází však k velkému rozdílu teplot. Při uzavření lodžie a otevření oken nebo dveří bytu vnikne do lodžie teplo a vlhkost může způsobit námrazu na sklech (**nutno větrat**). Při mrazivém a slunečném počasí lze teplo vzniklé skleníkovým efektem využít k vytápění bytu.

1. U posuvného systému **WINLOG®** používejte madlo pro posun a otevírání křídla. U otočných systémů další skla posouvajte za boční hranu skel (dle videa na www.udrzbabudov.cz).
2. Při otevírání **nezapomeňte odjistit zámek!**
3. K otevření prosklené stěny je nutné zatáhnout za madlo u prvního křídla tak, aby došlo k zasunutí křídla do parkoviště a mohlo tak následně dojít k jeho otočení. U ostatních křídel postup opakujte. Pro otevření je nutné každé křídlo posunout až do parkoviště. Po uvolnění meziskelního těsnění pojezdí křídla po vodicích lištách volně a bezhlučně.
4. Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem za madlo posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídla.
5. Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě. Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.



Pro uzavření systému je potřeba dovést křídlo a zatlačením klíče směrem dolů se systém uzamkne.
Pro otevření systému je potřeba otočit klíčem, zámeček se uvolní a automaticky vyskočí směrem nahoru. Poté lze systém uchycením za madélko křídla otevřít.

Vodicí profily jsou povrchově upraveny ELOXEM nebo práškovou vypalovanou barvou (Komaxitem). **Chraňte je proti mechanickému poškození.** V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 7040 - šedá nebo RAL 9016 - bílá), nikdy však nenahradí původní vzhled.



Při otvírání každého skla, musí být všechny předchozí již otevřené skla kolmo ke kolejnicím. (90°).
Po otevření určitého počtu skel je potřeba vždy poslední otevřené sklo zajistit pomocí úchytky a stáhnout gumíčkou.

Zasklívací systémy nevyžadují mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- Čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh).
- Čistit drenážní otvory.
- V prašném prostředí občas vysát prach z vnitřních prostor kolejnice.



Při otvírání a zavírání křídel je nutné kontrolovat správný nájezd pojízdného kolečka do vodicí lišty, případně doporučujeme mírně tlačít křídlo směrem k parkovišti, aby nedošlo k jeho poškození.

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté pisky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Mytí prosklené stěny je zjednodušeno možností umýt okna z obou stran pohodlně z lodžie při otvírání jednotlivých křídel.

Dodržujte pravidelný režim větrání! Zasklením lodžie systémem **WINLOG®** a **AluVista®** je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným pootočením oken z obou stran docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x - 2x denně.

Při případné reklamaci systému se ujistěte, zda se jedná o vadu, která brání užívání (nelze pohybovat skly tam a zpět apod.). Za vadu se nepovažují drobné rozdíly tmelení otvorů a křivosti stěn, pokud neovlivňují funkčnost hotového díla.

Dodavatel nenese zodpovědnost za poškrábání a rozbití skel po převzetí systému a na reklamace tohoto typu se nebere zřetel. Na těsnění se mohou vyskytovat dočasné nerovnosti a zvlnění.

Objednatel je povinen převzetí díla potvrdit svým podpisem i v případě, že má dílo nedostatky a není v bezvadném stavu. Tyto nedostatky mají být zapsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne převzetí díla potvrdit podpisem, bere se dílo jako předané.

Tato uživatelská příručka se dále řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

Převzal(a) dne:

Podpis:

.....

.....